

表示価格に消費税は含まれておりません。

受け入れワゴン

Reception Wagon

店舗に合わせて お選びいただけるワゴン

受け入れワゴン 工場内・店舗内のあらゆる場面でお使い頂けます。
用途に合わせてお選びください。



特長! 丈夫な造りが人気のひとつ。
未使用時には簡単に折り畳めます。

トレッドワゴン

- 020301* カバー付 ¥25,500
 - W580×D500×H850 ●スチール製クロームメッキ
 - ナイロン製カバー ●φ75キャスター
- 020302* カバーのみ ¥5,000
 - W540×D460×H660 ●ナイロン製
 - *カラー●01ブルー、●06レッド

送料無料 折畳み

畳んでも
倒れない!

Cleanness



特長! アップダウン式のワゴンでも、
折り畳めます。

トレッドワゴンアップダウン式

- 020401* カバー付 ¥34,000
 - W580×D500×H850 ●スチール製クロームメッキ
 - ナイロン製カバー ●φ75キャスター
- 020402* カバーのみ ¥6,500
 - W540×D460×H680 ●ナイロン製
 - *カラー●01ブルー、●06レッド

送料無料 折畳み

畳んでも
倒れない!

約20kg投入で
底面まで降ります。

ランドリーワゴン

特長! 品物の受け入れの定番!!
丈夫さも魅力のひとつです。



ランドリーバッグ本体

- 020501 φ50キャスター付 ¥9,000
 - W420×D420×H820 ●スチール製焼付塗装

送料¥500 (2台以上無料) 組立式

特長! 品物の受け入れの定番!!
低コストも魅力のひとつです。



Z型ランドリー本体

- 020601 φ50キャスター付 ¥6,500
 - W420×D420×H820 ●スチール製焼付塗装

送料¥500 (2台以上無料)

特長! カウンター下でもOK!!
高さ調節が可能です。



スライド式ランドリー本体

- 020701 φ50キャスター付 ¥8,000
 - W400×D400×H600~900 ●スチール製ユニクロメッキ

送料¥500 (2台以上無料) スライド

高さ60cmから
最大90cmまで
調節可能。

※φ50キャスター
付の場合

ワゴン用バック・カバー



特長! ロットワゴンにセットできます。
外交にもご活用ください。

ロットバック

- 021201 OPEN
 - ポリエステル製
 - W300×D520×H500

※写真はロットワゴンに
セットした状態です。
ロットワゴンは、P13を
ご参照下さい。

特長! 伝票入れ・ひも付きです。
保管・受け入れにご活用ください。

入荷袋

- 021202* OPEN
 - ポリエステル製
 - W300×D520×H500
 - ストッパー・ひも付
 - *カラー●08オレンジ、●11ダークネイビー



※ロットワゴンにセットできます。

伝票入
ポケット
袋NO用
ポケット

※写真は撮影用に
箱を入れてあります。

特長! ランドリー品などの
濡れ物にどうぞ。



ランドリーワゴン用ポリカバー

- 0208* (底・横取手付) ¥1,000
 - W410×D410×H840 ●ポリカロン製
 - *カラー●01ブルー、●05グリーン、●08オレンジ

送料¥500 (よりどり10枚以上無料)

※カバー類を洗濯する場合には、洗濯表示に従って洗って下さい。タンブラー乾燥はおやめください。

特長! ドライ品などにどうぞ。
名入れも承ります(別料金)。



ランドリーワゴン用ドライ袋

- 0209* (底・横取手付) ¥1,200
 - W400×D400×H880 ●ポリエステル製
 - *カラー●01ブルー、●04イエロー、●05グリーン、●06レッド、●11ダークネイビー、●15ライトグリーン

送料¥500 (よりどり10枚以上無料)

※カバー類を洗濯する場合には、洗濯表示に従って洗って下さい。タンブラー乾燥はおやめください。

特長! ロットバック・入荷袋の商品を
楽々取り出し。



腰の高さで
取り出しやすい




ロットバックに入荷した商品を
セットすればラクに品物を取り
出せます。

入荷品スタンド

- 041900 ¥29,000
 - スチール製焼付塗装、ベニヤ板(一部組立式)

送料無料 組立式 受注生産

特長! 汚れ物の目隠し、
匂いの防止にご活用ください。



ランドリーワゴン用ふた

- 021001 ブルー ¥2,200
 - W430×D430×H80 ●ポリカロン製

送料¥500 (よりどり10枚以上無料)

※カバー類を洗濯する場合には、洗濯表示に従って洗って下さい。タンブラー乾燥はおやめください。